

Geberit Clean-Handy



Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do dezaktywacji różnych elektronicznych produktów Geberit, takich jak baterie umywalkowe, zestawy uruchamiające WC i systemy spłukiwania pisuarów do spłukiwania higienicznego

- Do przestawiania trybów pracy spłukiwania higienicznego Geberit

Właściwości

- Zasilany bateryjnie

Nr art.

115.831.00.1
